

# Tables HORIZON

LFM9002 - LFM9008 - LFM9047

LFM9007 - LFM9016 - LFM9024 - LFM9058 - LFM9059

Usage domestique (garantie 5 ans) - Usage collectif (garantie 2 ans)  
Domestic use (5-year warranty) - Collective use (2-year warranty)  
Häuslicher Gebrauch (5 Jahre Garantie) - Gemeinschaftlicher Gebrauch (2 Jahre Garantie)  
Huishoudelijk gebruik (5 jaar garantie) - Collectief gebruik (2 jaar garantie)  
Uso domestico (5 anni di garanzia) - Uso collettivo (2 anni di garanzia)  
Uso doméstico (5 años de garantía) - Uso colectivo (2 años de garantía)

**Lafuma®**  
MOBILIER


6 rue Victor Lafuma - 26140 Anneyron



x1



15 min



**Important**, à conserver pour de futurs besoins de références. À lire attentivement.

**Important**, keep this manual for future reference. Please read carefully.

**Wichtig**: Bitte diese Anleitung für den späteren Gebrauch aufheben und sie aufmerksam lesen.

**Belangrijk!** Te bewaren voor later gebruik. Aandachtig lezen.

**Importante**, conserve para futuras necesidades de referencia. Léase atentamente.

**Importante**, da conservare per esigenze future di riferimento. Da leggere attentamente.

## FR - Instructions d'entretien / maintenance

Pour l'entretien de votre mobilier nous vous conseillons de nettoyer à l'eau savonneuse votre table après chaque utilisation à l'aide d'une éponge coté non abrasif (ne pas utiliser de produits à base d'acide, de vinaigre et de chlore). Afin de prolonger la durée de vie du produit, nous vous recommandons de protéger votre mobilier lorsque vous ne l'utilisez pas.

## ENG - Care/maintenance instructions

For cleaning your furniture we recommend you wash the table with soapy water after each use, using the non-abrasive side of a sponge (do not use products based on acid, vinegar or chlorine). In order to prolong the lifespan of the product, we recommend you protect your furniture when it is not in use.

## DE - Anweisungen zur Pflege / Instandhaltung

Zur Pflege Ihrer Möbel empfehlen wir Ihnen, Ihren Tisch nach jedem Gebrauch mit Seifenwasser und der nicht scheuernden Seite eines Schwamms zu reinigen (keine säurehaltigen Produkte, Essig oder Chlor verwenden). Um die Lebensdauer des Produktes zu verlängern, empfehlen wir Ihnen, Ihre Möbel zu schützen, wenn Sie sie nicht benutzen.

## NL - Onderhoudsinstructies









Om je meubels te onderhouden, raden we je aan om de tafel na elk gebruik schoon te maken met zeepwater en een spons, met de niet-schurende kant (gebruik geen producten op basis van zuur, azijn of chloor). Om de levensduur van het product te verlengen, raden wij u aan uw meubelen te beschermen wanneer ze niet worden gebruikt.

## IT - Istruzioni per la cura / manutenzione

Per la manutenzione del tavolo, si consiglia di pulirlo con acqua e sapone dopo ciascun utilizzo, utilizzando una spugna dal lato non abrasivo (non utilizzare prodotti a base di acido, aceto e cloro). Per prolungare la durata di vita del prodotto, vi consigliamo quindi di proteggere il vostro mobile se non lo utilizzate.

## ES - Instrucciones de mantenimiento


Le recomendamos que utilice agua con un poco de jabón y una esponja no abrasiva para limpiar la mesa después de cada uso (no utilice ácido, vinagre ni productos a base de cloro). Con el fin de prolongar la vida útil del producto, le aconsejamos que proteja el mobiliario cuando no vaya a usarlo.



1

D

E



2

G


H

(x1)

C



5,5 Nm




3

F

x4

A



4

K

I

x4


H

x1



C



5,5 Nm






5




J

x4


B



x4



x4



6

